

回路・電源

調光回路 (IL100V20A)		
第1 サスペンションライト	12回路	C型20A x 2口
第2 サスペンションライト	12回路	C型20A x 2口
アッパーホリゾントコンセント	4回路	C型20A x 2口
フロアコンセント	上下各9回路	C型20A x 1口
花道コンセント	上下各2回路	C型20A x 1口
前コンセント	上下各3回路	C型20A x 1口
客席バルコニー	上下各2回路	C型20A x 2口
プロセニウムスポットライト	6回路	C型20A x 2口
フロントサイド	上下各8回路	C型20A x 2口
シーリングライト	10回路	C型20A x 2口

平行口・直回路 (直定格100V16A)		
ボーダーライト	2回路	平行 x 2口
第1 サスペンションライト	1回路	平行 x 6口
第2 サスペンションライト	1回路	平行 x 6口
アッパーホリゾントライト	2回路	平行 x 2口
前コンセント	上下各1回路	平行 x 2口
客席バルコニー	上下各1回路	平行 x 2口
プロセニウムスポットライト	1回路	平行 x 6口
フロントサイド	上下各1回路	平行 x 6口
シーリングライト	1回路	平行 x 6口
持ち込み卓用	1回路	平行 x 1口

上手特電盤仮設用電源		
3相4線	ブレーカ200A	カムロック有
(60A C型)	10回路	C型60A x 1口
単相3線	ブレーカ200A	カムロック有
(200V D型)	2回路	D型30A x 1口
平行	1回路	平行 x 2口

DMX回線

DMX OUT (Address120まではホールチャンネルで使用)		
ボーダーライト	1回線	バトン上手側
第1サスペンションライト	1回線	バトン上手側
第2サスペンションライト	1回線	バトン上手側
アッパーホリゾントライト	1回線	バトン上手側
ロアホリゾントライト	1回線	フロア上手奥
フロアコンセント	上下各1回線	1袖幕辺り
前コンセント	上下各1回線	舞台框
特電盤	1回線	上手
客席バルコニー	1回線	バトン上手側
プロセニウム	1回線	バトン上手側
フロントサイド	上下各1回線	最上段
シーリング	1回線	上手

DMX in (Address120まではホールチャンネルで使用)		
調光室	1回線	ホール卓とMix
客席奥	1回線	ホール卓と切替