

回路・電源

調光回路 (1回路 最大容量20A)			
1Sus	12 回路	C型20A × 2 口	
2Sus	12 回路	C型20A × 2 口	
UHC	4 回路	C型20A × 2 口	
FC	上下各 9 回路	C型20A × 1 口	
花道C	上下各 2 回路	C型20A × 1 口	
前C	上下各 3 回路	C型20A × 3 口	舞台前ケコミ部分WC
客席バルニー	上下各 2 回路	C型20A × 2 口	2F客席前方
PS	6 回路	C型20A × 2 口	バトン昇降不可 (天井からアクセス)
FR	上下各 8 回路	C型20A × 2 口	
CL	10 回路	C型20A × 2 口	

LED機材			
BL	3 色		#R / #G / #B
UH	3 色		#R / #G / #B
LH	3 色		#R / #G / #B
天反DL	3 回路		内 / 外 / 周囲間接

直回路 (1回路 最大容量20A)			
BL	2 回路	平行15A × 2 口	
1s	1 回路	平行15A × 6 口	
2s	1 回路	平行15A × 6 口	
UH	2 回路	平行15A × 2 口	
LH	上手 2 回路	平行15A × 2 口	上手奥FC
前C	上下各 1 回路	平行15A × 2 口	舞台前ケコミ部分WC
客席バルニー	上下各 1 回路	平行15A × 2 口	2F客席前方
PS	1 回路	平行15A × 6 口	昇降不可 (フォーカス固定)
FR	上下各 1 回路	平行15A × 6 口	
CL	1 回路	平行15A × 6 口	
持込み卓用	1 回路	平行15A × 2 口	1F客席後方WC (センター)

上手特電盤 直電源 (上手袖 前方)			
60A C型	10 回路	C型60A × 1 口	
200V D型	2 回路	D型30A × 1 口	
平行	1 回路	平行15A × 2 口	

DMX

DMX Out (Add.115~512 が使用可)			
BL	1 回路	バトン上手側	
1Sus	1 回路	バトン上手側	
2Sus	1 回路	バトン上手側	
UH	1 回路	バトン上手側	
LH	1 回路	フロア上手奥	
Floor	上下各 1 回路	1袖幕と2袖幕の間	
前C	上下各 1 回路	舞台前ケコミ部分WC	
特電盤	1 回路	上手袖前方 特電盤	
客席バルニー	1 回路	バトン上手側	
PS	1 回路	上手側	
FR	上下各 1 回路	最上段	
CL	1 回路	上手側	

DMX In			
調光室	1 回路	ホール卓とMix	
客席奥	1 回路	ホール卓と切り替え	

仮設用電源

上手特電盤			
三相四線	200 A	60A C型の主幹 / カムロック	
単相三線	200 A	D型・平行の主幹 / カムロック	

Dimmer

Panasonic製	
主幹容量	三相四線 400A
1 回路最大容量	2kw
ユニット数	92
DMX Address	1~114 (93~114はLED機材で使用)
持込み卓の接続	可 (持込み卓でパッチ)
D/L スイッチ	なし
ユニットの場所	舞台奥 調光盤室

Console

メイン調光卓		
【 PASTEL PLENO (パナソニック) 】		
調光制御信号	DMX512 (USITT1990)	
プリセットフェーダー	30本 x 2 段	
制御チャンネル数	60ch	1 段使用の場合
クロスフェーダ	1 組	
サブマスタフェーダー	20本 1 ページ	
記憶シーン数	200シーン x 3 場面	パッチ場面ごとに200シーン
シーン再生方式	クロス / ボタン / サブマスタ / 自動	
パッチ場面数	3 場面 + 1 固定場面	
持込み卓のパッチ	持込み卓側でパッチ	
外部記憶	PLENOアプリケーション	

LED操作卓 (タッチ式調光卓)		
【 SOFFA (パナソニック) 】		
制御チャンネル数	1024ch	
制御フィクスチャ数	200台	
調光制御信号	DMX512 (USITT1990) x 2 系統	
記憶シーン数	240シーン	
エフェクト	99パターン	
チェイス	なし	
入力装置	Android タブレット 10.1型	
再生フェーダ	シーンフェーダ x 12	
グランドマスタ	1 セット	
Ethernet コネクタ	RJ45 x 1	
USB コネクタ	A端子 x 1	
DMX コネクタ	XLR 5ピン x 2	

その他

調光室の位置	1F客席奥・舞台正面 (音響卓と同室)
非常灯の消灯	調光卓のスイッチで ON/OFF 又は 客電2列目に連動
足元灯の消灯	調整室で ON/OFF
時計灯の消灯	調整室で ON/OFF

機材

Sus・Stage					
フレネル	SM810	パナソニック	1000 w	40 台	Sus×28、上手袖×12
トツ	FM810	パナソニック	1000 w	44 台	Sus×32、スタンド×6、上手袖×6
カッター付スポット	Source Four 36°	ETC	750 w	8 台	上手袖×8
	Source Four 50°	ETC	750 w	4 台	上手袖×4
エフェクトスポット	EPD3-1000W	丸茂電機	1000 w	2 台	スタンド×2
ディスクマシン	VSD3	丸茂電機		2 台	雲・雪・雨
ディスクマシン先球	SSD3	丸茂電機		各2台	6.8,10,12吋
ボーダーライト	NNQ34010	パナソニック	125 w	18 台	3ch (#R/#G/#B) パステルモード
アッパーホリゾン	NNQ36011	パナソニック	125 w	18 台	3ch (#R/#G/#B) パステルモード
ロアーホリゾン	NNQ37011	パナソニック	125 w	18 台	3ch (#R/#G/#B) パステルモード
スタンド	NK32021K	パナソニック		2 本	丸ベース
	NK32123K	パナソニック		2 本	キャスト付き三脚
	226MBJ	Kupo		2 本	ハイスタンド (最大338cm)
	AL-731	東芝		8 本	1k折脚
3連アーム	NK32920	パナソニック		4 本	
ハンガー	NK31010B	パナソニック		92 個	
オベタ	NK32020K	パナソニック		4 個	
	AL-782-BASE-PLATE	東芝		16 個	
操作棒	AL-MCB-L	東芝		2 本	3.4m～7m
	AL-MCB	東芝		1 本	2m～3.8m
客席バルコニー					
カッター付スポット	Source Four 26°	ETC	750 w	4 台	
PS					
トツ	FM810	パナソニック	1000 w	12 台	
Front					
トツ	FM810	パナソニック	1000 w	24 台	上下各12台
Ceiling					
トツ	FM810	パナソニック	1000 w	16 台	
カッター付スポット	Source Four 26°	ETC	750 w	4 台	アイリスあり
Pin Room					
クセノンピン	2009SR/e	USHIO	2000 w	2 台	

ケーブル

延長ケーブル				
C型20A - C型20A		2 m	0 本	2sq キャブタイヤ
		3 m	10 本	3.5sq キャブタイヤ
		5 m	15 本	3.5sq キャブタイヤ
		10 m	8 本	3.5sq キャブタイヤ
C型30A - C型30A		5 m	0 本	5.5sq キャブタイヤ
		10 m	0 本	5.5sq キャブタイヤ
平行-平行		1 m	10 本	2sq 平打ち
		3 m	5 本	2sq 平打ち
		5 m	5 本	2sq 平打ち
		10 m	5 本	2sq 平打ち
二又				
C型20A - C型20A			20 本	2sq キャブタイヤ
			20 本	2sq 平打ち
C型30A - C型20A			0 本	3.5sq-2sq キャブタイヤ
変換ケーブル				
C型20A - T型20A		0.6 m	30 本	2sq キャブタイヤ
C型20A - 平行15A		0.5 m	10 本	平行3口 平打ち
C型30A - 平行15A		0.5 m	10 本	平行3口 平打ち
C型30A - C型20A		2 m	0 本	3.5sq キャブタイヤ
C型60A - C型30A		2 m	0 本	30A 2口 (プレーカー付)
D型 - C型30A		2 m	0 本	5.5sq キャブタイヤ
60A 2口 - 30A 4口		20 m	0 本	上手特電盤～舞台上手奥 常設
DMXケーブル				
DMX 5Pin		3 m	8 本	
		5 m	8 本	
		10 m	4 本	
		20 m	0 本	